

キーボード操作 マニュアル

バックライトの点灯パターンの切り替え方

(下記の通りに、キーを同時押ししてください。)

- 『FN』 + 『ESC』 = キーのバックライトの発光パターンを変更します。
(全7パターンの中から選択できます。)
- 『FN』 + 『1』 = バックライトの点灯速度が速くなります。
- 『FN』 + 『2』 = バックライトの点灯速度が遅くなります。
- 『FN』 + 『3』 = バックライトの明度が上がります。
- 『FN』 + 『4』 = バックライトの明度が下がります。
- 『FN』 + 『5』 = 外枠のバックライトの発光パターンを変更します。
(OFFを含む、4パターンの中から選択できます。)

ファンクションキーの動作の切り替え方

(下記の通りに、キーを同時押ししてください。)

- 『FN』 + 『`] = バックライトが3回点滅した後、
F1～F5キーがファンクションキーとして動作するようになります。
『FN』 + 『`] キーをもう一度押すと、バックライトが5回点滅した後、
F1～F5キーが数字の 7, 8, 9, 0, 記号(=) として動作するようになります。